

表紙

1

はじめに

このたびは、Shot Navi **POCKET**(以下、本製品)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品をはじめとお使いになる前に、この『取扱説明書』をお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。ご不明点がございましたら最後のページ記載されているお客様窓口までご連絡ください。

※「SHOT NAVI」は日本電気株式会社登録商標です。  
(商標登録第4962208号)

2

ご使用前に

注意

人が傷を負う危険及び物的損害を受けるおそれがある内容を示しています。

禁止項目

- 本製品は、無線を使用しているため、航空機内や医療機関内で使用しないでください。
- 本製品は、防水仕様ではありません。濡れた手で使用したり水がかかると故障の原因となります。
- 直射日光が強くあたる場所で使用すると故障の原因となります。
- 極端に寒い場所や暑い場所、湿度が高い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- ほこりの多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 本体に強い振動を与えないでください。故障の原因となります。
- 火気の近くに置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。
- 本製品の分解、改造、部品の交換等はいしないでください。
- 指定された以外の電池は使用しないでください。故障の原因となります。

3

目次

パッケージ内容

1

1. ご利用の準備

2

1-1 乾電池をいれる

2

1-2 アクリルパネルについて

2

2. 概要

3

3. 機能

3

4. 本体仕様

4

4-1 GPS仕様

4

4-2 Bluetooth仕様

5

4-3 USB仕様

5

4-4 本体仕様

5

5. 各部の名称

6

6. ご使用上の注意

7

7. 表示画面

9

7-1 選択画面

9

7-2 距離表示画面

10

7-3 飛距離表示画面

10

8. 画面遷移

11

9. メニュー画面

12

10. データ消去

13

11. 設定

14

12. 保証について

15

4

1 1-3 手動選択

18

1 2. コースを選択する

23

1 3. ホールを選択する

24

1 4. ホールを変更する

25

1 5. ナビゲーション

26

1 6. 地点登録

27

1 7. 飛距離表示

28

1 8. ゴルフコースをお気に入り登録

29

1 9. 設定

31

1 9-1 本日の目標

32

1 9-2 表示距離の単位

33

1 9-3 ホールの検出方法

34

1 9-4 画面の明るさ

35

1 9-5 表示言語

36

2 0. 記憶したデータの消去

37

2 0-1 地点データの消去

38

2 0-2 お気に入りリストの登録抹消

40

2 1. 故障かなと思う前に

43

2 2. 保証について

44

5

パッケージ内容

製品本体 1 点  
(アクリルパネルを含む)

ミニUSBケーブル 1 本

単 4 乾電池 2 本

六角レンチ 1 点

クイックスタートガイド 1 部

取扱説明書 1 部

保証書 1 部

6

1. ご利用の準備

1-1 乾電池をいれる

本製品は乾電池を電源としております。ご利用の前に乾電池を正しく装着してください。

1-2 アクリルパネルについて

本製品に付属されている六角レンチを使用することにより、本体のアクリルパネルを取り外すことが出来ます。本体部分にお好きな写真等を貼り付け、アクリルパネルで保護することにより様々な模様でお使いいただけます。

7

2. 概要

本製品は、全国90%以上のゴルフ場のコースデータを内部メモリに収録しており、GPS衛星を使って位置を測位(地球上のどの緯度・経度に居るかを計算して求めること)し、製品内部に収録しているゴルフコースの目標までの距離を計算して表示します。

注)本製品に収録されているゴルフ場に関しては、弊社ホームページのサポートページをご覧ください。また、対応コースの追加や修正データも同ホームページ上で掲載されている案内をご覧ください。

3. 機能

・自動コース検索

今いる位置から、本体内部に収録しているゴルフコースのデータを検索して、どのゴルフコースに居るかを自動的に検索します。

・自動ホール情報表示

ティーインググラウンドに行くと、自動的にそのホールの情報を表示します。コースによっては自動で切替わらない場合もあります。その際は手動でホールを選択してください。

・距離表示

距離表示対象:グリーンエッジ、グリーンセンター、任意の目標。目標の切替はSelectボタンを押すことに切り替わります。

・地点登録と飛距離表示

ボタン操作で任意の地点(ホール位置等)を内部メモリに記憶(地点登録)します。記憶できる地点は1000地点です。地点登録を行うと、登録地点からの距離(飛距離)を表示します。

8

4. 本体仕様

・4-1 GPS仕様

① 測位仕様

受信周波数

1 5 7 5. 4 2 MHz (L1 帯)

受信コード

C/A コード (1. 023 MHz)

受信チャンネル数

並列 3 2 チャンネル

測位方式

単独測位、D GPS

測地系

世界測地系 (WGS-84)

② 測位性能

位置精度

5 m (2D-RMS)

速度精度

0. 4 m/秒

ホットスタート

2 秒 (Typ. )

ウォームスタート

3 5 秒 (Typ. )

コールドスタート

4 2 秒 (Typ. )

受信感度

Acquisition -146 dBm  
Tracking -158 dBm

③ 最大性能

高度

18. 0 0 0 m

速度

5 1 5 m/秒

加速度

4 G

9

・4-2 Bluetooth仕様

BTバージョン

Bluetooth V1. 2

出力

Class 2

通信距離

最大 10 m

・4-3 USB仕様

コネクタタイプ

mini-USB type B

・4-4 本体仕様

外形寸法

幅 46 mm×縦 78 mm×厚み 25 mm

重量

65 g (電池含まず)

ディスプレイ

白黒液晶 128×32 ドット

電源

単 4 乾電池×2 本

使用時間

約 15 時間(アルカリ乾電池使用時)  
使用時間はご使用電池の種類によって異なります。

使用温度

0~40℃

10

5. 各部の名称

表示

アンテナ

電源スイッチ

Back ボタン

Select ボタン

11

6. ご使用上の注意

- ・ 本製品はGPS衛星の電波を受信して位置を特定します。そのため、アンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中でアンテナを人体方向に向けると、感度が低下して正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分を人体で覆わないようにご使用下さい。
- ・ GPS衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所においても、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。
- ・ 本製品はGPSの位置精度(5m)やコースデータ精度(5m)により計測誤差が生じる場合があります。
- ・ 本製品は防水仕様ではありません。濡れた手で使用したり水がかかると故障の原因となります。
- ・ 付属の電池はテスト用です。新しい電池(アルカリ電池)に交換してから、常温で約15時間使用できます。
- ・ 電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合がありますので、ラウンド前には電池の残量をご確認される事をお勧めします。
- ・ 本製品にはあらかじめコースデータを内部のメモリに収録しています。そのコースデータのグリーンセンター、グリーンエッジのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものですが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。

12

・ 本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏を含まず、地点間の距離のみを表示するものです。

・ ゴルフの正式競技で使用する場合は、各委員会のローカルルールにより認められた場合のみ使用が可能です。必ず競技前に各委員会にご確認してください。

・ 本製品を使用する際は、スロープレーにならない様にご注意ください。

・ 本製品では、どの地点からでもグリーンまでの直線距離を表示する機能のため、特にドックレグホールではティーインググラウンドからグリーンまでの距離が実際のコース表示より短く感じられることがあります。

・ 本製品に収録されているゴルフ場データの更新や追加を予定しております。また、本製品に関わるユーザーサポートを行いますので、当社ホームページをご覧の上、ユーザー登録してください。

13

7. 表示画面

・7-1 選択画面

タイトル

電池残量

時刻

メニュー

12:25

ゴルフナビ

選択項目

・タイトル...選択項目のタイトルを表示

「メニュー」

→ メニュー選択

「エリア」

→ エリア選択

「トウフゲン」

→ 都道府県選択

「ゴルフコース」

→ ゴルフコース選択

「コース」

→ コース選択

「ホール」

→ ホール選択

・電池残量...電池の残量を3段階で表示

電池残量が十分です

もう少しで電池が無くなります

電池を交換して下さい

・時刻...現在時刻を表示

12:25

→ GPS衛星電波を受信

—:—

→ GPS衛星電波を未受信

・選択項目...選択項目名称を表示

ボタン操作で項目が変わります

14

・7-2 距離表示画面

ホールNo.

PAR4

目標

12:25

315y

目標マーク

目標距離

ホールNo.

... 選択されているホールNo.を表示

バー数

... 選択されているホールのバー数を表示

目標

... 目標の名称を表示

目標マーク

... 目標のマークを表示

目標距離

... 目標までの距離を表示

・7-3 飛距離表示画面

ショット数

230/115y

飛距離

目標距離

ショット数

... 表示ホールにおける現在のショット数

飛距離

... 前回の地点登録から現在位置までの距離を表示

15

8. 画面遷移

製品ロゴ

ゴルフナビ

コース選択

距離表示

飛距離表示

設定

本日の目標

距離単位

ホール検出

コントラスト

Language

データ消去

地点データ

お気に入り

16

9. メニュー画面

メニューには、「ゴルフナビ」、「設定」、「データ消去」があります。

メニュー

12:25

OKボタン

コース選択へ

Selectボタン

設定

12:25

OKボタン

設定変更へ

Selectボタン

データ消去


12:25

OKボタン


データ消去へ

Selectボタン







17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37




38




39




40




41




42




43




44




45



46



47



48